



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ




### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

Η αντικατάσταση μπαταριών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα με τον τρόπο που απεικονίζεται στα παραπάνω σχέδια (φροντίστε η τοποθέτηση να γίνει σύμφωνα με την αναγραφόμενη πολικότητα). Μη στρίβετε υπερβολικά τα κατασβίδια.


Απαιτούνται 2 x AAA μπαταρίες (δεν περιέχονται).

## ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΚΙ




Τοποθετήστε το μαρκαδόρο στην τρύπα που βρίσκεται στο χέρι της χελώνας μέχρι να ακούσετε τον ήχο «κλίκ». Στη συνέχεια τραβήξτε ελαφρώς το μαρκαδόρο προς τα πίσω για να σιγουρευτείτε ότι είναι τοποθετημένος καλά και δε θα πεταχτεί προς τα έξω.

## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ



## STENCILS



## ΣΦΡΑΓΙΔΑ





# Νάσος ο Πικάσος

Κάνε  
αμέτρητα  
σχέδια με  
τον Νάσο τη  
χελώνα!



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών καθώς περιέχει μικρά κομμάτια που μπορεί να καταποθούν και/ή να εισπνευσθούν. Κίνδυνος πνιγμού.

Το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα. Χρώματα και σχέδια ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στη συσκευασία. Παρακαλούμε αφαίρεστε όλες τις πλαστικές συνδέσεις και κάθε άλλο εξάρτημα που δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού, πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί. Διαβάστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. Φροντίστε να συνδέσετε μεταξύ τους τα μπροστινά «χερούλια» της χελώνας για να αποφύγετε οποιοδήποτε παρεμβολή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:**

(Η διαρροή υγρού μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και ζημιά στο προϊόν και τον περιβάλλοντα χώρο. Αν υπάρχει διαρροή υγρού μπαταρίας πλύνετε το δέρμα που τυχόν ήρθε σε επαφή με αυτό διεξόδικα και προσέξτε να μην έρθει το υγρό σε επαφή με τα μάτια, τα αρτιά, τη μύτη ή το στόμα). • Συνιτούντε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών. • Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικα. • Χρησιμοποιείτε πάντα κανούγριες μπαταρίες. • Δεν πρέπει να μπερδέσετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές με κανούγριες μπαταρίες. • Αφαίρετε τις παλιές μπαταρίες από το προϊόν. • Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. • Αφαίρετε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν προκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την αναγράφουμενη πολικότητα. • Εάν το προϊόν προκαλέσει ηλεκτρική παρεμβολή απομακρύνετε το από τις υπόλοιπες ελεκτρικές συσκευές. • Δεν πρέπει να επαναφορτιζότε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. • Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που αναγράφεται στη συσκευασία. • Δεν πρέπει να βραχυκυλώνετε τους πόλους των μπαταριών. • Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος διαφράξης ή έκρηξης. • Κρατήστε τα παιδιά μακρά από τις μπαταρίες. Κίνδυνος πνιγμού.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΩΔΗΓΙΑ 2012/19/EU)**

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται πάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία, δηλώνει πως το προϊόν στο τέλος του χρόνου ζωής και λειτουργίας του, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από άλλα υλικά απορρίμματα. Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή στο τέλος του χρόνου ζωής της στα ειδικά κέντρα συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμμάτων. Εναλλακτικά, (α) ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει τη συσκευή σε σημείο λιανικής με την προϋπόθεση ότι θα αγοράσει νέα συσκευή αντίτοιχου είδους σύμφωνα με το Άρθρο 5, κόμια b, (β) ο χρήστης μπορεί να αντικαθιστήσει το προϊόν των χωρίς οικονομική επιβάρυνση με την προϋπόθεση ότι αυτό ανηκει στην κατηγορία μικρού γεγένους Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών Εξετερική διάσταση προϊόντων κάτω των 25 εκ., και θα απευθυνθεί σε σημείο λιανικής Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών επιφάνειας τουλάχιστον 400π<sup>2</sup> σύμφωνα με το Άρθρο 5, κόμια c.

Η καταλλήλη συλλογή των συσκευών, η απόρριψη τους ως ανακυκλώματα υλικά και η ιστορία τους με βάση τη προστασία του περιβάλλοντος, συνεισφέρει στην αποφυγή αριθμητικών συντετόνων στο περιβάλλον και στην υγεία, και ενισχύει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή. Η παρόντη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη επιφέρει τις ποινές που ισχύουν βάσει των εκάστοτε κανονισμών και νόμων. Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τα συστήματα περιουσιαλής απορριμμάτων επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.



Σημ. Ελλάδα: διανέμεται από την:  
GIOCHI PREZIOSI HELLS A.E.  
Αγρινίου 14, Πάτερνη, 15121, Αθήνα  
τηλ: 210 6100381-2,  
fax: 210 6100383  
info@giochipreziosi.gr  
www.giochipreziosi.gr



Item no. 10667

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



1066710-V02-0419

crayola.com

©2019 Crayola Easton,  
PA 18044-0431.  
Crayola®, Chevron®, Serpentine®, Oval Smile Design® are  
trademarks of Crayola used under license. Official licensed product.  
Manufactured under licence by Vivid Toy Group Ltd, GU3 1LS, UK.

